

# GIGA X8c

## Détartrage de la machine

Durée prévue 45 min


Matériel nécessaire:  
Tablettes de détartrage  
Boîte à 36 unités (Art. 70751)



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi GIGA X8c ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

### « Affichage »




Voraussetzung: « Detartrer appareil »





« Détartrage »



« Videz le bac d'égouttage »




« Détartrant dans réservoir d'eau »




« Presser Rotary Switch »




« Détartrage machine »  
« Videz le bac d'égouttage »




« Remplissez le réservoir d'eau »






« Presser Rotary Switch »



« Détartrage machine »  
« Videz le bac d'égouttage »



« Détartrage » / « Détartrage  
terminé. »