



IMPRESSA X9

Mode d'emploi



Art. Nr. 64735 – 6/05

IMPRESSA
if you love coffee

Légende:

DISPLAY

MESSAGE VISUEL: utilisez-le comme information. Texte défilant.



= Remarque



= Important



= Conseil

AFFICHAGE GRAPHIQUE
exécutez les indications données.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13




Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16




Fig. 17



Fig. 18

A	B	C	D	E	F
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	Del	-
G	H	I	J	K	L



Éléments de commande

- A Bac de récupération
- B Grille de récupération
- C Tiroir collecteur de tourteaux
- D Ecoulement combiné réglable en hauteur
- E Touche de sélection, mousse de lait
- F Touche de sélection, macchiato
- G Touche de sélection, café au lait
- H Touche de sélection, 2x
- I Touche de sélection, ristretto
- J Touche de sélection, espresso
- K Touche de sélection, café
- L Touche de sélection, cappuccino
- M Visuel interactif (avec display graphique)
- N Conteneur de grains
- O Entonnoir de remplissage pour pastilles de nettoyage
- P Tablette porte-tasses avec barres reling
- Q Couvercle des touches de programmation
- R Réservoir d'eau
- S Touche de sélection, vapeur
- T Touche de sélection, eau bouillante
- U Buse pivotante pour eau bouillante
- V Buse pivotante pour vapeur
- W Tiroir pour accessoires
- X Couvercle du réservoir d'eau

Touches de programmation

- A Interrupteur MARCHE/ARRET
- B Touche filtre
- C Touche de détartrage
- D Touche compteur
- E Ouvrir programme
- F Touche +
(Défilement avant des paramètres /
augmentation des valeurs mémorisées)
- G Touche de rinçage
- H Nettoyage lait
- I Nettoyage café
- J Nettoyage combiné
- K Touche EXIT
- L Touche –
(Défilement arrière des paramètres /
diminution des valeurs mémorisées)

Sommaire

JURA Impressa X9

1. Description de la machine	page 7
1.1 Equipement standard	page 7
1.2 Réglages réservés au technicien du service après-vente JURA	page 7
2. Règles de sécurité	page 7
2.1 Mise en garde	page 7
2.2 Précautions à prendre	page 7
3. Préparation de la machine	page 7
3.1 Contrôle de la tension du réseau	page 7
3.2 Contrôle du fusible	page 7
3.3 Remplissage du réservoir d'eau	page 7
3.4 Remplissage du conteneur de grains	page 8
4. Mise en service	page 8
5. Mise en marche de la machine	page 8
6. Rinçage de la machine	page 8
7. Réglage de la finesse de mouture	page 8
8. Réglage de la dureté de l'eau	page 8
9. Utilisation de la cartouche filtrante Claris	page 9
9.1 Mise en place du filtre	page 9
10. Café	page 9
10.1 Prélèvement de café/ espresso/ ristretto	page 9
10.2 Prélèvement de cappuccino/ macchiato	page 9
10.3 Prélèvement de café au lait	page 9
10.4 Mousse de lait	page 9
10.5 Touche 2x	page 10
11. Prélèvement d'eau bouillante	page 10
12. Prélèvement de vapeur	page 10
13. Mise à l'arrêt de la machine	page 10
14. Programmation	page 10
14.1 Programmation de la dureté de l'eau	page 10
14.2 Réglages (définition produit)	page 10
14.3 Programmation de l'heure	page 11
14.4 Heure de mise en marche automatique	page 11
14.5 Heure de mise à l'arrêt automatique	page 12
14.6 Programmation de la langue	page 12
14.7 Programmation de l'affichage	page 12
14.7.1 Unité (ml/oz)	page 12
14.7.2 Format temps	page 12
14.8 Information	page 13
15. Compteur	page 13
16. Service et entretien	page 13
16.1 Remplissage d'eau	page 13
16.2 Installation d'un raccord d'eau fixe	page 13
16.3 Evacuation du marc	page 13
16.4 Evacuation de l'eau du bac de récupération	page 14
16.5 Tiroir manquant	page 14
16.6 Remplissage de grains	page 14
16.7 Pour enlever les pierres du broyeur	page 14
16.8 Recommandations générales pour le nettoyage	page 14
16.9 Démontage/ nettoyage de l'écoulement combiné	page 14
16.10 Nettoyage du système de fourniture de lait	page 14
16.11 Nettoyage café	page 15
16.12 Nettoyage combiné	page 15
16.13 Remplacement du filtre	page 16
16.14 Détartrage	page 16
16.15 Nettoyage du broyeur et du récipient à grains	page 16
17. Conseils pour l'obtention d'un café parfait	page 17
18. Signalisations sur le visuel	page 18
19. Elimination	page 19
20. Remarques d'ordre juridique	page 19
21. Caractéristiques techniques	page 19

Informations importantes destinées à l'utilisateur/ trice

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit JURA.

Avant de mettre votre nouvelle machine en service, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Conservez-le soigneusement afin de pouvoir le consulter par la suite en cas de besoin.

Si vous rencontrez des problèmes particuliers qui ne vous paraissent pas traités avec suffisamment de clarté dans ce fascicule, veuillez vous adresser à votre détaillant habituel ou directement à JURA Elektroapparate AG.

1. Description de la machine

Servez à vos clients, invités et collaborateurs et savourez vous-même un café remarquable sous sa forme la plus belle. L'IMPRESSA X9 est très facile à manipuler, même si vous manquez d'expérience. Le visuel interactif vous guide à travers tous les programmes à l'aide de textes et de symboles facilement compréhensibles qui s'affichent sur le visuel. Grâce à l'Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S), le café développe tout son arôme et la machine confectionne des espressos, cafés remarquables, couronnés d'une mousse onctueuse parfaite. Vous pouvez utiliser à votre gré le café de l'un ou l'autre broyeur. Et vous pouvez programmer le mélange entièrement à votre goût personnel. **Par simple pression sur une touche, vous obtenez un cappuccino, un latte macchiato ou un café au lait délicieux, sans devoir déplacer la tasse.**

L'électronique intelligente de la machine garantit un confort d'utilisation maximum: le contrôle actif du niveau des grains vous avertit lorsqu'il est nécessaire de rajouter des grains dans l'un ou l'autre des deux conteneurs de 650 g chacun.

Les programmes intégrés de rinçage, de nettoyage et de détartrage vous permettent d'entretenir très facilement la machine par simple pression sur une touche.

1.1 Equipement standard


Votre IMPRESSA X9 est équipée des produits standard suivants (Fig. 1):

A	CAFÉ	E	CAPPUCCINO
B	ESPRESSO	F	CAFÉ AU LAIT
C	RISTRETTO	G	MACCHIATO
D	2x	H	MOUSSE DE LAIT

1.2 Réglages réservés au technicien du service après-vente JURA

Les réglages suivants doivent être effectués **uniquement** par le technicien du service après-vente JURA.

- Définition des produits spécifiques client. Les produits standard peuvent être remplacés par:
 - 2 espressi, 2 cafés, 2 ristretti, petit pot, latte macchiato, lait, eau bouillante/vapeur en permanence
 - Vous disposez en option des possibilités suivantes: présélection du broyeur ou touche de rinçage.

 Vous pouvez modifier à votre gré la disposition des touches produits (Fig. 1).

- Blocage de touches produits
- Tous les produits peuvent être adaptés aux souhaits de l'utilisateur par le technicien du service après-vente.
- Réglage de la capacité du filtre
- Attribution de groupes de codes
 - 3 groupes de codes peuvent être attribués. Chaque groupe de codes correspond à une autorisation d'accès.

2. Règles de sécurité

2.1 Mise en garde

- Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à l'utilisation d'appareils électriques. Ne laissez donc jamais des enfants sans surveillance avec des appareils ménagers.
- Cette machine ne doit être utilisée que par des adultes connaissant son fonctionnement.
- Ne jamais mettre sous tension un appareil défectueux; en particulier, ne jamais brancher une fiche ou un cordon endommagés.

2.2 Précautions à prendre

- Ne pas exposer la machine à des conditions atmosphériques défavorables (pluie, neige, gel) et ne pas l'utiliser avec les mains humides.
- Placer la machine sur une surface plane et stable. Ne jamais la poser sur une plaque de cuisson, même seulement tiède. Choisir un endroit hors de la portée des enfants et animaux.
- Toujours déconnecter l'interrupteur principal (Fig. 15/D) et débrancher la fiche avant une absence prolongée (vacances, etc.).
- Toujours déconnecter l'interrupteur principal (Fig. 15/D), puis débrancher la fiche avant tout nettoyage.
- Pour débrancher la fiche du secteur, ne jamais tirer sur le cordon ou sur la machine.
- Ne jamais tenter de réparer ou de démonter soi-même la machine. Les réparations éventuelles doivent être confiées uniquement au service après-vente JURA ou représentant agréé, qui dispose des pièces de rechange et accessoires d'origine.
- La machine est raccordée au réseau électrique par un cordon d'alimentation. Veiller à ce que le cordon ne se trouve pas sur le passage de personnes qui risquent de trébucher et de faire tomber la machine. Tenir les enfants et les animaux à l'écart.
- Ne pas mettre la machine ou des pièces de la machine au lave-vaisselle.
- Installer la machine à un endroit bien aéré afin de prévenir un échauffement excessif.
- Si vous utilisez des produits détartrants acides, éliminez immédiatement les éclaboussures et les gouttes qui sont tombées sur des surfaces fragiles comme la pierre naturelle ou le bois, ensuite prenez les précautions nécessaires.
- Service des fiches A + B peut seulement être utilisé pour les accessoires autorisées par le fabricant (Fig. 15 A+B).

3. Préparation de la machine

3.1 Contrôle de la tension du réseau


La machine est réglée en usine sur la tension correcte. Contrôlez si votre tension du réseau concorde avec les indications figurant sur la plaque signalétique située à l'arrière de la machine (Fig. 15/C).

3.2 Contrôle du fusible

Contrôlez si le fusible de votre installation est le même ampérage que la machine (Fig. 15/C).

3.3 Remplissage du réservoir d'eau

- Retirez le réservoir (Fig. 2) et rincez-le abondamment à l'eau du robinet (eau froide).
- Remplissez-le ensuite d'eau et remettez-le dans la machine.
- Assurez-vous que le réservoir s'emboîte bien dans la machine.

 N'utilisez que de l'eau claire froide. Ne mettez en aucun cas du lait, de l'eau minérale ou d'autres liquides dans le réservoir. Il est également possible de remplir le réservoir d'eau sans le retirer de la machine. Il vous suffit dans ce cas de retirer le couvercle, de verser de l'eau dans le réservoir en utilisant un récipient propre et de remettre le couvercle en place.

3.4 Remplissage du conteneur de grains

Vous avez la possibilité d'utiliser deux sortes de grains.

- Retirez le couvercle de conteneurs de grains (Fig. 3)
- Éliminez les corps étrangers et autres salissures qui se trouvent éventuellement dans les conteneurs.
- Versez les grains dans le conteneur et remettez les couvercles en place.

4. Mise en service

➡ Le réservoir d'eau et le conteneur de grains doivent être remplis.

- Mettez l'IMPRESSA X9 en marche avec l'interrupteur principal à l'arrière de la machine (Fig. 15/D).
- Ouvrez le couvercle des touches de programmation sur la face avant de la machine (Fig. 4) et mettez l'IMPRESSA X9 en marche avec l'interrupteur MARCHE/ARRET (Fig. 5/ A).

SPRACHE

DEUTSCH

- Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en appuyant sur les touches «+» ou «-» (Fig. 5/F ou L).

LANGUE

FRANCAIS

- Appuyez sur la touche P pour confirmer votre réglage (Fig. 5/E).

CONFIRME



HEURE

HEURES

-: -

- Vous pouvez régler les heures en appuyant sur la touche «+» ou «-» (Fig. 5/F ou L)..
- Appuyez sur la touche P (Fig. 5/E) pour confirmer votre réglage.

HEURE

MINUTES

12:00

- Vous pouvez régler les minutes en appuyant sur la touche «+» ou «-» (Fig. 5/F ou L).
- Appuyez sur la touche P (Fig. 5/E) pour confirmer votre réglage.

CONFIRME



BIENVENUE CH



PRESSER TOUC

- Appuyez sur la touche de rinçage (Fig. 5/G).

SYST REMPLIT

APPAREIL CHA

- Mettez une tasse vide sous l'écoulement combiné réglable en hauteur (Fig. 6).

PRESSER TOUC

- Appuyez sur la touche de rinçage (Fig. 5/G).

APPAR RINCE

➡ Le rinçage se fait d'abord par l'écoulement du café, puis les deux écoulements de lait.

5. Mise en marche de la machine

- Mettez l'IMPRESSA X9 en marche avec l'interrupteur principal à l'arrière de la machine (Fig. 15/D).
- Ouvrez le couvercle des touches de programmation sur la face avant de la machine (Fig. 4) et mettez l'IMPRESSA X9 en marche avec l'interrupteur MARCHE/ARRET (Fig. 5/A).

BIENVENUE CH



APPAREIL CHA

- Mettez une tasse vide sous l'écoulement combiné réglable en hauteur (Fig. 6).

PRESSER TOUC

- Appuyez sur la touche de rinçage (Fig. 5/G).

APPAR RINCE

➡ Le rinçage se fait d'abord par l'écoulement du café, puis les deux écoulements de lait.

6. Rinçage de la machine

FRET

- Appuyez sur la touche de rinçage (Fig. 5/G).

APPAR RINCE

➡ Le rinçage se fait d'abord par l'écoulement du café, puis les deux écoulements de lait.

7. Réglage de la finesse de mouture

Vous avez la possibilité de régler le broyeur selon le degré de torréfaction du café. Nous vous conseillons les réglages suivants:

- pour une torréfaction courte → (mouture plus fine)
- pour une torréfaction longue → (mouture plus grossière)

- Pour régler la finesse de la mouture, faites venir les sélecteurs à la position souhaitée (Fig. 7).

- Vous avez les possibilités suivantes:

- plus les points sont petits, plus la mouture est fine
- plus les points sont gros, plus la mouture est grossière

! Toujours procéder au réglage pendant le fonctionnement du broyeur.

8. Réglage de la dureté de l'eau

L'eau est portée à ébullition à l'intérieur de la machine. Il en résulte un entartrage plus ou moins rapide, qui est en fonction de la fréquence d'utilisation et, est signalé automatiquement sur le visuel. La machine doit être réglée sur la dureté de l'eau de votre région. Veuillez utiliser les languettes de test ci-jointes pour déterminer la dureté de l'eau.

➡ 1° allemand correspond à 1,79° français.

La dureté de l'eau peut être réglée de 1° allemand à 30° allemands ou désactivée.

La dureté de l'eau de l'IMPRESSA X9 est réglée en usine sur 16° allemands. Vous pouvez régler la machine sur la dureté de l'eau de votre région. Exemple:

PRET

- Appuyez sur la touche P (Fig. 5/E) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

DURETE EAU



- Pour activer la rubrique de programmation, appuyez à nouveau sur la touche P (Fig. 5/E).
- Vous pouvez régler la dureté de l'eau souhaitée en appuyant sur la touche «+» ou «-».

DURETE EAU



- Appuyez sur la touche P (Fig. 5/E) pour confirmer votre réglage.

CONFIRME



DURETE EAU



- Appuyez sur la touche EXIT (Fig. 5/K).

PRET

9. Utilisation de la cartouche filtrante Claris

- ➔ Votre machine à café n'a pas besoin d'être détartée si la cartouche filtrante est utilisée correctement. Vous trouverez des informations supplémentaires sur la cartouche filtrante Claris dans la brochure "Claris, dure envers le tartre, douce envers la machine à café".

9.1 Mise en place du filtre

- ! La première installation des cartouches filtrantes Claris doit être effectuée par le technicien du service après-vente. Contactez votre partenaire de service après-vente.

- Remplacez le filtre comme décrit au chapitre 21.

10. Café

10.1 Prélèvement de café/ espresso/ ristretto

PRET

- Mettez 1 tasse sous l'écoulement combiné réglable en hauteur (Fig. 6) et appuyez sur la touche de sélection souhaitée. La fonction de préchauffage exclusive JURA (I. P. B. A. S.) humecte d'abord la mouture, puis interrompt brièvement la fourniture d'eau et passe ensuite à la percolation proprement dite. Nous prélevons un espresso dans l'exemple suivant.

ESPRESSO



- ➔ La durée du prélèvement de l'espresso est visualisée par une barre graphique.
- ➔ Vous pouvez interrompre prématurément le prélèvement de café en appuyant sur une touche quelconque de sélection de café. Vous pouvez adapter la hauteur de l'écoulement combiné réglable en hauteur (Fig. 6) à la taille de vos tasses afin d'obtenir une mousse onctueuse parfaite.

10.2 Prélèvement de cappuccino/ macchiato

PRET

- Mettez 1 tasse sous l'écoulement combiné réglable en hauteur (Fig. 6) et appuyez sur la touche sélection macchiato (Fig. 1/G). Veillez à ce que les tubes pour lait (Fig. 8/A) soient bien plongés dans le lait. Nous prélevons un macchiato dans l'exemple suivant.

MACCHIATO



- L'IMPRESSA X9 prépare la mousse en une première phase.

- ➔ La durée du prélèvement de mousse est visualisée par la barre graphique inférieure.

MACCHIATO



- La machine prépare ensuite le café.

- ➔ La durée du prélèvement de café est visualisée par la barre graphique supérieure.

- ➔ Vous pouvez interrompre prématurément le prélèvement de mousse de lait ou de café en appuyant sur une touche de sélection.

- ➔ Le système de fourniture de lait est rincé automatiquement 10 minutes après un prélèvement de lait. L'opération de rinçage est précédée d'un signal sonore.

10.3 Prélèvement de café au lait

PRET

- Mettez une tasse sous l'écoulement combiné réglable en hauteur (Fig. 6) et appuyez sur la touche café au lait (Fig. 1F).

CAFE AU LAIT



- Le café et le lait s'écoulent simultanément dans la tasse.

- ➔ La durée du prélèvement de café est visualisée par la barre graphique supérieure.

- ➔ Vous pouvez interrompre prématurément le prélèvement de mousse de lait et de café en appuyant sur une touche de sélection.

- ➔ Le système de fourniture de lait est rincé automatiquement 10 minutes après un prélèvement de lait. L'opération de rinçage est précédée d'un signal sonore.

10.4 Mousse de lait

PRET

- Mettez 1 tasse sous l'écoulement combiné réglable en hauteur (Fig. 6) et appuyez sur la touche de sélection mousse de lait (Fig. 1/H). Veillez à ce que les tubes pour lait (Fig. 8/A) soient bien plongés dans le lait.

MOUSSE LAIT



- La machine prépare votre lait/mousse de lait.

- ➔ La durée du prélèvement de mousse de lait est visualisée par la barre graphique.

- ➔ Vous pouvez interrompre prématurément le prélèvement de mousse de lait en appuyant sur une touche de sélection.

10.5 Touche 2x

- ➔ En appuyant d'abord sur la touche 2x, vous pouvez prélever 2 tasses en une seule percolation. Appuyez d'abord sur la touche 2x, puis sélectionnez le produit de votre choix.

- ! Cette fonction n'est pas disponible pour les produits à base de lait.

PRET

- Prélevez 2 ristretti, espressi ou cafés en appuyant d'abord sur la touche 2x (Fig. 1/ D).

PRET

2X

- Sélectionnez le produit souhaité. Par exemple ristretto (Fig. 1/C).

2 RISTRETTO

- Deux tasses sont prélevées en une seule percolation.

11. Prélèvement d'eau bouillante

PRET

- Mettez une tasse sous la buse pivotante pour eau bouillante (U) et appuyez sur la touche de sélection eau bouillante (T/⏸).

PRELEV EAU

- La fourniture d'eau bouillante prend fin automatiquement lorsque la portion programmée a été prélevée.

- ➔ La durée du prélèvement d'eau bouillante est visualisée par la barre graphique.

- ➔ Vous pouvez interrompre prématurément le prélèvement en appuyant à nouveau sur une touche de sélection.

- ! Il est possible que la buse gicle un peu au début du prélèvement d'eau bouillante. Évitez également tout contact direct de la buse pivotante, qui est brûlante, avec la peau.

12. Prélèvement de vapeur

PRET

- Mettez une tasse sous la buse pivotante pour vapeur (V) et appuyez sur la touche de sélection vapeur (S/☕).

VAPEUR

- La fourniture de vapeur prend fin automatiquement lorsque la portion programmée a été prélevée.

- ➔ La durée du prélèvement de vapeur est visualisée par la barre graphique.

- ➔ Vous pouvez interrompre prématurément le prélèvement en appuyant à nouveau sur une touche de sélection.

- ! Il est possible que la buse gicle un peu au début du prélèvement de vapeur. Évitez également tout contact direct de la buse pivotante, qui est brûlante, avec la peau.

13. Mise à l'arrêt de la machine

PRET

- Mettez la machine à l'arrêt avec l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (Fig. 5/A). Un programme de rinçage démarre automatiquement lorsqu'on arrête la machine. Seuls les écoulements qui ont été utilisés sont rincés.

AU REVOIR

- ➔ Pour couper entièrement votre machine du secteur, actionnez l'interrupteur principal à l'arrière de la machine (Fig. 15/ D).

14. Programmation

Vous pouvez programmer les paramètres suivants:

- Dureté de l'eau
- Réglage (produit)
- Heure
- Heure de mise en marche automatique
- Heure de mise à l'arrêt automatique
- Langue
- Réglages (unité et format temps)
- Information (nombre de prélèvements et de nettoyages)

14.1 Programmation de la dureté de l'eau

- ➔ Pour le réglage de la dureté de l'eau, veuillez vous reporter au chapitre 8 "Réglage de la dureté de l'eau".

14.2 Réglages (définition produit)

Programmez chaque produit selon vos besoins. Dans notre exemple: cappuccino.

PRET

- Appuyez sur la touche P (Fig. 5/E) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

DURETE EAU

16.3H
|||||

- Appuyez sur la touche «+» ou «-» jusqu'à ce que REGLAGE apparaisse sur le visuel

REGLAGE

- Appuyez à nouveau sur la touche P pour activer la rubrique de programmation Réglage (Fig. 5/E).

REGLAGE

CHOISIR

- Appuyez sur la touche produit souhaitée. Ici cappuccino (Fig. 1/E).

CAPPUCCINO

EAU
100 ML

- La rubrique de programmation est activée en appuyant à nouveau sur la touche P (Fig. 5/E).

- Appuyez sur la touche «+» ou «-» jusqu'à ce que la quantité d'eau souhaitée apparaisse sur le visuel.

- Confirmez votre réglage en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).

CONFIRME

✓

CAPPUCCINO

MOUSSE
20 SEC

- La rubrique de programmation est activée en appuyant à nouveau sur la touche P (Fig. 5/E).
- Réglez la quantité de mousse en appuyant sur la touche «+» ou «-».
- Confirmez votre réglage en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).

CAPPUCCINO

LAIT
20 SEC

- La rubrique de programmation est activée en appuyant à nouveau sur la touche P (Fig. 5/E).
- Réglez la quantité de mousse en appuyant sur la touche «+» ou «-».
- Confirmez votre réglage en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).
- Appuyez sur la touche «+» ou «-» jusqu'à ce que Prémoulu apparaisse sur le visuel.

CAPPUCCINO

PRÉMOULU
■■■■

- La rubrique de programmation est activée en appuyant à nouveau sur la touche P (Fig. 5/E).
- Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour régler l'intensité du café souhaitée.
- Confirmez votre réglage en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).

CAPPUCCINO

BROY.
50% 50%

- La rubrique de programmation est activée en appuyant à nouveau sur la touche P (Fig. 5/E).
- Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour régler la valeur des broyeurs "gauche" ou "droit".
- Confirmez votre réglage en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).

CAPPUCCINO

TEMP.
NORMALE

- La rubrique de programmation est activée en appuyant à nouveau sur la touche P (Fig. 5/E).
- Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour régler la température souhaitée.
- Confirmez votre réglage en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).
- Appuyez sur la touche EXIT (Fig. 5/K).

REGLAGE

CHOISIR
PRODUIT

- Appuyez sur la touche EXIT (Fig. 5/K) pour quitter cette rubrique de programmation ou appuyez sur la touche produit suivante.

14.3 Programmation de l'heure

PRÉT

- Appuyez sur la touche P (Fig. 5/E) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

DURETE EAU

16°C
■■■■

- Appuyez sur la touche «+» ou «-» jusqu'à ce que HEURE apparaisse sur le visuel.

HEURE

12:00

- Appuyez à nouveau sur la touche P pour activer la rubrique de programmation Heure (Fig. 5/E).

HEURE

HEURES
12:00

- Les heures peuvent être réglées en appuyant sur les touches «+» ou «-».

HEURE

HEURES
14:00

- Confirmez votre réglage des heures en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).

HEURE

MINUTES
14:00

- Les minutes peuvent être réglées en appuyant sur les touches «+» ou «-».

HEURE

MINUTES
14:45

- Confirmez votre réglage des minutes en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).

CONFIRME

✓

HEURE

14:45

- Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour sélectionner la rubrique de programmation suivante ou la touche EXIT (Fig. 5/K) pour quitter la programmation.

14.4 Heure de mise en marche automatique

PRÉT

- Appuyez sur la touche P (Fig. 5/E) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

DURETE EAU

16°C
■■■■

- Appuyez sur la touche «+» ou «-» jusqu'à ce que Marche appareil apparaisse sur le visuel.

MARCHE APP

-!-

- La rubrique de programmation Marche appareil est activée en appuyant à nouveau sur la touche P (Fig. 5/E).

MARCHE APP

HEURES
-!--

- Vous pouvez régler les heures en appuyant sur les touches «+» ou «-».

MARCHE APP

HEURES
07:00

- Confirmez votre réglage des heures en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).

MARCHE APP

MINUTES
07:00

- Vous pouvez régler les minutes en appuyant sur les touches «+» ou «-».

MARCHE APP

MINUTES
07:30

- Confirmez votre réglage des minutes en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).

CONFIRME



MARCHE APP

07:30

- Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour sélectionner la rubrique de programmation suivante ou sur la touche EXIT (Fig. 5/K) pour quitter la programmation.

➔ L'affichage —:— signifie que la fonction de mise en marche automatique est désactivée.

14.5 Heure de mise à l'arrêt automatique

➔ Vous pouvez programmer l'heure de mise à l'arrêt automatique. Sélectionnez une valeur de 0,5 à 9,0 h ou —:— (fonction désactivée).

PRET

- Appuyez sur la touche P (Fig. 5/E) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

DURETE EAU



- Appuyez sur la touche «+» ou «-» jusqu'à ce que ARRET* APR* apparaisse sur le visuel.

ARRET APR

5.0 H

- Appuyez à nouveau sur la touche P pour activer la rubrique de programmation ARRET* APR* (Fig. 5/E).

ARRET APR

5.0 H

- Sélectionnez au bout de combien d'heures votre machine doit être mise à l'arrêt en appuyant sur les touches «+» ou «-».

ARRET APR

9.0 H

- Confirmez votre réglage en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).

CONFIRME



ARRET APR

9.0 H

- Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour sélectionner la rubrique de programmation suivante ou sur la touche EXIT (Fig. 5/K) pour quitter la programmation.

14.6 Programmation de la langue

PRET

- Appuyez sur la touche P (Fig. 5/E) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

DURETE EAU



- Appuyez sur la touche «+» ou «-» jusqu'à ce que LANGUE apparaisse sur le visuel.

LANGUE

FRANCAIS

- Appuyez à nouveau sur la touche P pour activer la rubrique de programmation LANGUE (Fig. 5/E).

LANGUE

FRANCAIS

- Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur la touche «+» ou «-».

LANGUAGE

ENGLISH

- Validez votre réglage en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).

STORED



LANGUAGE

ENGLISH

- Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour sélectionner la rubrique de programmation suivante ou sur la touche EXIT (Fig. 5/K) pour quitter la programmation.

14.7 Programmation de l'affichage

14.7.1 Unité (ml/oz)

➔ Cette fonction vous permet de programmer l'unité de mesure de votre choix (ml/oz).

PRET

- Appuyez sur la touche P (Fig. 5/E) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

DURETE EAU



- Appuyez sur la touche «+» ou «-» jusqu'à ce que REGLAGES apparaisse sur le visuel.

REGLAGES

- Appuyez à nouveau sur la touche P pour activer la rubrique de programmation Réglages (Fig. 5/E).

REGLAGES

UNITE

- Activez l'unité en appuyant à nouveau sur la touche P (Fig. 5/E).

REGLAGES

UNITE

ML

- Vous pouvez sélectionner l'unité souhaitée en appuyant sur la touche «+» ou «-».

REGLAGES

UNITE

OZ

- Confirmez votre réglage en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).

CONFIRME



REGLAGES

UNITE

ML

- Appuyez sur la touche EXIT (Fig. 5/K) pour avec «+» ou «-» sélectionner la rubrique de programmation suivante.

- Appuyez à nouveau sur EXIT (Fig. 5/K) pour quitter la programmation.

14.7.2 Format temps

➔ Cette fonction vous permet de programmer le format temps souhaité (24 H ou AM/PM).

PRET

- Appuyez sur la touche P (Fig. 5/E) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

DURETE EAU



- Appuyez sur la touche «+» ou «-» jusqu'à ce que REGLAGES apparaisse sur le visuel.

REGLAGES

- Appuyez à nouveau sur la touche P pour activer la rubrique de programmation REGLAGES (Fig. 5/E).

REGLAGES

UNITE
ML

- Appuyez sur la touche «+» ou «-» jusqu'à ce que Format temps apparaisse sur le display graphique.

REGLAGES

FORMAT
TEMPS

- Activez le format temps en appuyant à nouveau sur la touche P (Fig. 5/E).

REGLAGES

FORMAT
24 H

- Vous pouvez sélectionner le format temps souhaité en appuyant sur la touche «+» ou «-».

REGLAGES

FORMAT
AM/ PM

- Confirmez votre réglage en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).

CONFIRME



REGLAGES

FORMAT
TEMPS

- Appuyez sur la touche EXIT (Fig. 5/K) pour avec «+» ou «-» sélectionner la rubrique de programmation suivante.
- Appuyez à nouveau sur EXIT (Fig. 5/K) pour quitter la programmation.

14.8 Information

- ➔ L'IMPRESSA X9 vous permet de faire afficher individuellement le nombre de prélèvements de café. Elle vous indique également le nombre de nettoyages, de détartrages ou de remplacements du filtre Claris.

PRET

- Appuyez sur la touche P (Fig. 5/E) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

DURETE EAU

16.3H
1000

- Appuyez sur la touche «+» ou «-» jusqu'à ce que INFORMATION apparaisse sur le visuel.

INFORMATION

- Appuyez sur la touche P pour activer la rubrique de programmation Information (Fig. 5/E).

1 ESPRESSO

200
PRELEV

- Sélectionnez la rubrique d'information souhaitée en appuyant sur la touche «+» ou «-».

- ➔ Vous pouvez quitter à tout moment le menu d'information en appuyant sur la touche EXIT (Fig. 5/K).

- Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour sélectionner la rubrique de programmation suivante ou sur la touche EXIT (Fig. 5/K) pour quitter la programmation.

- 💡 Le total de tous les prélèvements (café, eau bouillante et vapeur) est indiqué à TOTAL.

15. Compteur

- 💡 Le compteur individuel vous permet de constater votre consommation pendant la période de votre choix. Vous pouvez remettre ce compteur à 0 à tout moment.

PRET

- Appuyez sur la touche compteur (Fig. 5 /D) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

1 ESPRESSO

150
PRELEV

- Sélectionnez le produit souhaité en appuyant sur la touche «+» ou «-».
- Le nombre de prélèvements du produit sélectionné est indiqué sur le visuel.
- Appuyez sur la touche EXIT (Fig. 5/K) pour quitter le compteur.

Pour effacer le compteur:

COMPTEUR

EFFACER
NON

- Appuyez sur la touche «+» ou «-» jusqu'à ce que le visuel indique:

COMPTEUR

EFFACER
OUI

- Confirmez votre réglage en appuyant sur la touche P (Fig. 5/E).

EFFACE



16. Service et entretien

16.1 Remplissage d'eau

RESERVOIR

REMPLEIR

- Plus aucun prélèvement n'est possible lorsque ce message apparaît sur le visuel. Dans ce cas, rajouter de l'eau comme décrit au chapitre 3.3.

- ➔ Le réservoir d'eau doit être rincé tous les jours et rempli d'eau fraîche. Si vous utilisez un raccord d'eau fixe, nous vous recommandons de rincer régulièrement le réservoir d'eau et de le remplir d'eau fraîche.

16.2 Installation d'un raccord d'eau fixe

Veillez vous reporter au mode d'emploi du raccord d'eau fixe ou contacter votre partenaire JURA.

16.3 Evacuation du marc

Le marc est recueilli dans le tiroir collecteur de tourteaux.

TOURTEAUX

VIDER

- Lorsque ce message apparaît sur le visuel, plus aucun prélèvement n'est possible et le collecteur de tourteaux doit être vidé.
- Retirez le bac de récupération en faisant attention car de l'eau s'y est accumulée. Retirez le collecteur de tourteaux (Fig. 9/A).

16.4 Evacuation de l'eau du bac de récupération

BAC

VIDER

- Lorsque ce message apparaît sur le visuel, plus aucun prélèvement de café n'est possible et le bac de récupération doit être vidé.
- Retirez le bac de récupération en faisant attention car de l'eau s'y est accumulée (Fig. 9/B).

16.5 Tiroir manquant

TIROIR

MANQUE

- Lorsque ce message apparaît, le collecteur de tourteaux n'est pas dans la machine ou n'a pas été mis correctement en place.

16.6 Remplissage de grains

PRET

REPLIR
GRAINS

Le visuel interactif vous indique le conteneur de grains vide. Remplissez le conteneur de grains indiqué comme décrit au chapitre 3.4.

- ➔ Le niveau des grains dans les conteneurs de grains de votre IMPRESSA X9 est équipé d'un système de surveillance électronique. Afin que celui-ci fonctionne toujours de manière irréprochable, nous vous recommandons de nettoyer à intervalles réguliers le conteneur de grains avec un chiffon sec. Mettez pour cela votre IMPRESSA X9 à l'arrêt avec l'interrupteur MARCHE/ARRET (Fig. 5 /A).

- Déconnectez l'interrupteur principal à l'arrière de la machine (Fig. 15/D).

16.7 Pour enlever les pierres du broyeur

- Ouvrez le couvercle des touches de programmation sur la face avant de l'IMPRESSA X9 (Fig.4) et arrêtez la machine avec l'interrupteur MARCHE/ARRET (Fig. 5/A).
- Déconnectez l'interrupteur principal à l'arrière de la machine (Fig. 15/D) et coupez-la du secteur.
- Ouvrez la porte au dos de la machine (Fig. 10).
- Poussez les clapets d'obturation vers l'arrière (Fig. 10) et retirez le conteneur de grains.
- Enlevez les grains restants avec l'aspirateur.
- Mettez la clé en place (Fig. 11).
- Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la pierre coincée soit libérée.
- Enlevez les restes de poudre avec l'aspirateur.
- Remettez le conteneur de grains dans la machine et tirez les clapets d'obturation vers l'avant avant de refermer le couvercle (Fig. 10).

16.8 Recommandations générales pour le nettoyage

- N'utilisez en aucun cas une éponge à gratter, des abrasifs ou des produits caustiques pour nettoyer la machine.
- Essuyez l'intérieur et l'extérieur du boîtier avec un chiffon doux, légèrement humide.
- Nettoyez la buse pivotante pour vapeur (V) après chaque utilisation.
- Après avoir réchauffé du lait, prélevez un peu de vapeur afin de nettoyer la conduite de la buse pivotante pour vapeur (V).
- Le réservoir d'eau doit être rincé tous les jours et rempli d'eau fraîche.

- ➔ En présence d'un dépôt calcaire visible dans le réservoir d'eau, vous pouvez le détartrer séparément avec un produit détartrant en vente dans le commerce. Sortez pour cela le réservoir de la machine (Fig. 2).

- ➔ Si vous utilisez une cartouche filtrante Claris, vous devez l'enlever avant de détartrer le réservoir.

16.9 Démontage/ nettoyage de l'écoulement combiné

- ➔ Si vous prélevez régulièrement des produits à base de lait, nous vous recommandons de retirer et de nettoyer l'écoulement combiné.

- Retirez le couvercle de l'écoulement combiné réglable en hauteur en appuyant sur la touche de déverrouillage (Fig. 12) retirez le distributeur de café (Fig. 13).
- Retirez les buses (Fig. 13).
- Démontez les buses en leurs différents éléments (Fig. 14).
- Rincez bien toutes les pièces à l'eau chaude.
- Remontez les buses sur l'Impressa X9 (Fig. 13).
- Réassemblez les pièces détachées (Fig. 14).
- Remettez le couvercle (Fig. 13) en place.

- ! Utilisez des brosses appropriées pour exécuter les étapes de nettoyage décrites dans la section ci-dessus.

16.10 Nettoyage du système de fourniture de lait

- 💡 Procédez à ce nettoyage tous les jours.

Le programme de nettoyage ne doit pas être interrompu une fois lancé. L'opération dure env. 2 minutes.

- Ouvrez le couvercle des touches de programmation sur la face avant de la machine (Fig.4).
- Appuyez sur la touche de nettoyage lait (Fig. 5/H) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

DETERGENT FO

PRESSER
BOUTON

- Mettez un récipient d'au moins 0,5 litre sous l'écoulement combiné réglable en hauteur (Fig. 6).
- Remplissez un récipient d'env. 4 dl d'eau et ajoutez-y le contenu de 1 bouchon 1/2 du flacon de détergent pour cappuccino JURA. Plongez les deux tubes pour lait dans la solution (Fig. 8/B).
- Appuyez sur la touche de nettoyage lait (Fig.5 /H).

APPAREIL NET

- Un signal sonore retentit.

EAU POUR CAP

PRESSER
BOUTON

- ➔ Remplissez un récipient d'env. 4 dl d'eau fraîche et plongez les tubes pour lait dans le liquide (Fig. 8/B).

- Appuyez sur la touche de nettoyage lait (Fig. 5/H).

APPAREIL NET

PRET

- ! Plongez toujours les deux tubes pour lait dans le liquide (Fig. 8/B).

16.11 Nettoyage café

Le programme de nettoyage ne doit pas être interrompu une fois lancé. L'opération dure env. 15 minutes.

PRET

NETTOYE

- ➔ La machine doit être nettoyée au bout de 220 prélèvements ou 80 rinçages à la mise en marche. Vous pouvez continuer de prélever du café ou de l'eau bouillante et de la vapeur. Nous vous conseillons néanmoins de procéder au nettoyage dans la journée. L'alarme de nettoyage clignote au bout de 20 autres prélèvements de café, et le texte suivant apparaît sur le visuel au bout de 20 prélèvements de café supplémentaires:

NETTOYER MAI

- Ouvrez le couvercle des touches de programmation (Fig. 4) et appuyez sur la touche de nettoyage café (Fig. 5/I) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

TIROIR

VIDER

BAC A MARC

VIDER

- Retirez le bac et le collecteur de tourteaux et videz le marc.

BAC A MARC

MANQUE

- Remettez le collecteur de tourteaux et le bac dans la machine.

PRESSER
BOUTON

- Mettez un récipient de taille suffisante sous l'écoulement combiné réglable en hauteur (Fig. 6).
- Appuyez sur la touche de nettoyage café (Fig.5/I) pour lancer l'opération de nettoyage.

APPAREIL NET

- Un signal sonore retentit.

AJOUTER PAST

PRESSER
BOUTON

- Mettez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage (Fig.16).
- Appuyez sur la touche de nettoyage café (Fig. 5/I).

APPAREIL NET

- Un signal sonore retentit.

TIROIR

VIDER

BAC A MARC

VIDER

- Retirez le bac et le collecteur de tourteaux et videz le marc.

BAC A MARC

MANQUE

- Remettez le collecteur de tourteaux et le bac dans la machine.

PRET

16.12 Nettoyage combiné

Le programme de nettoyage ne doit pas être interrompu une fois lancé. L'opération dure env. 20 minutes.

PRET

NETTOYE

- ➔ La machine doit être nettoyée au bout de 220 prélèvements ou 80 rinçages à la mise en marche. Vous pouvez continuer de prélever du café ou de l'eau bouillante et de la vapeur. Nous vous conseillons néanmoins de procéder au nettoyage dans la journée. L'alarme de nettoyage clignote au bout de 20 autres prélèvements de café, et le texte suivant apparaît sur le visuel au bout de 20 prélèvements de café supplémentaires:

NETTOYER MAI

- Ouvrez le couvercle des touches de programmation (Fig. 4) et appuyez sur la touche nettoyage combiné (Fig. 5/J) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

TIROIR

VIDER

BAC A MARC

VIDER

- Retirez le bac et le collecteur de tourteaux et videz le marc.

BAC A MARC

MANQUE

- Remettez le collecteur de tourteaux et le bac dans la machine.

DETERGENT PO

PRESSER
BOUTON

- Mettez un récipient de taille suffisante sous l'écoulement combiné réglable en hauteur (Fig. 6).
- Remplissez un récipient d'env. 4 dl d'eau et ajoutez-y le contenu de 1 bouchon 1/2 du flacon de détergent pour cappuccino JURA. Plongez les deux tubes pour lait dans la solution (Fig. 8/B).
- Appuyez sur la touche nettoyage combiné (Fig.5/J).

APPAREIL NET

- Un signal sonore retentit.

AJOUTER PAST

PRESSER
BOUTON

- Mettez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage (Fig.16).
- Appuyez sur la touche de nettoyage combiné (Fig.5/J).

APPAREIL NET

- Un signal sonore retentit.

EAU POUR CAP

PRESSER
BOUTON

- ➔ Remplissez un récipient d'env. 0,4 litre d'eau fraîche et plongez les tubes pour lait dans le liquide.

- Appuyez sur la touche de nettoyage combiné (Fig. 5/J).

APPAREIL NET

- Un signal sonore retentit.

TIROIR

VIDER

BAC A MARC

VIDER

- Retirez le bac et le collecteur de tourteaux et videz le marc.

BAC A MARC

MANQUE

- Remettez le collecteur de tourteaux et le bac dans la machine.

PRET

16.13 Remplacement du filtre

- ➔ La cartouche filtrante Claris est épuisée après le prélèvement de 50 litres. Si on continue de faire des prélèvements, le message CHANGER MAINTENANT clignote sur le visuel si on dépasse d'encre 5 % la capacité totale de la cartouche; au-delà de 10 %, il reste affiché en permanence


PRET

CHANGE
FILTRE

- Ouvrez le couvercle des touches de programmation (Fig. 4) et appuyez sur la touche filtre (Fig. 5/B).

METTRE FILTR

PRESSER
EAU

- Videz le réservoir d'eau et mettez la cartouche filtrante avec le porte-filtre, en exerçant une légère pression dessus, dans le réservoir d'eau. Repoussez le porte-filtre dans le réservoir jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible (Fig. 17).
- Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet et remettez-le dans la machine.
- Mettez un récipient de taille suffisante sous la buse pivotante pour eau bouillante (U).
- Appuyez sur la touche de sélection eau bouillante (T / )

FILTRE RINCE

- Le prélèvement d'eau prend fin automatiquement.

PRET

- ➔ L'eau peut prendre une légère coloration (sans aucun danger pour la santé).

16.14 Détartrage

Le programme de détartrage ne doit pas être interrompu une fois lancé. L'opération dure env. 40 minutes.

- ➔ Si vous utilisez des produits détartrants acides, éliminez immédiatement les éclaboussures et les gouttes qui sont tombées sur les surfaces fragiles comme la pierre naturelle ou le bois, ou prenez les précautions nécessaires.

PRET

ENTARTR

- ➔ Nous vous recommandons de procéder au détartrage dans la journée. Si vous continuez de prélever du café, le message ENTARTRE clignote. Si d'autres prélèvements de café sont encore effectués ensuite, le message DETARTRAGE MAINTENANT apparaît sur le visuel.

- Ouvrez le couvercle des touches de programmation sur la face avant de la machine (Fig. 4) et appuyez sur la touche de détartrage (Fig. 5/C).

TIROIR

VIDER

BAC A MARC

VIDER

- Retirez le bac et le collecteur de tourteaux et videz le marc.

BAC A MARC

MANQUE

- Remettez le collecteur de tourteaux et le bac dans la machine.
- Dissolvez entièrement dans un récipient 3 pastilles JURA dans 0,7 litre d'eau et versez le mélange dans le réservoir d'eau.

VERSER PRODU

PRESSER
BOUTON

- ➔ Mettez 3 récipients de taille suffisante sous l'écoulement combiné réglable en hauteur, la buse pour vapeur et la buse pour eau bouillante (Fig. 18, récipient de 1/2 l sous chaque écoulement).

- Appuyez sur la touche de détartrage (Fig. 5/C).

APPAREIL DET

- Un signal sonore retentit.

TIROIR

VIDER

- Retirez le bac et le collecteur de tourteaux.

TIROIR

MANQUE

- Remettez le collecteur de tourteaux et le bac dans la machine.

RESERVOIR

RINCER/R

- Rincez bien le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau fraîche du robinet.

- ➔ Mettez 3 récipients de taille suffisante sous l'écoulement combiné réglable en hauteur, la buse pour vapeur et la buse pour eau bouillante (Fig. 18, récipient de 1/2 l sous chaque écoulement).

- Remettez le réservoir d'eau dans la machine.

PRESSER

BOUTON

- Appuyez sur la touche de détartrage (Fig. 5/C).

APPAREIL DET

- Un signal sonore retentit.

TIROIR

VIDER

BAC A MARC

VIDER

- Retirez le collecteur de tourteaux et le bac et videz-les.

BAC A MARC

MANQUE

- Remettez le collecteur de tourteaux et le bac dans la machine.

PRET

16.15 Nettoyage du broyeur et du récipient à grains

- Éteignez la machine en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT (fig.5/A).
- Débranchez la machine de l'alimentation électrique (fig. 15/D).
- Ouvrez le volet (fig. 10) au dos de la machine.
- Reculez les coulisses (fig. 10).
- Retirez les récipients à grains en les tournant (fig. 10).
- Éliminez les résidus de grains à l'aide d'un aspirateur.

17. Conseils pour l'obtention d'un café parfait

Écoulement combiné réglable en hauteur

Vous pouvez adapter l'écoulement combiné réglable en hauteur de vos tasses.

Mouture

Veillez vous reporter au chapitre 7 " Réglage de la finesse de mouture "

Programmation individuelle pour un café parfait

Veillez vous reporter au chapitre 14.2 Réglages.

Préchauffage des tasses

Vous pouvez chauffer les tasses à l'aide de la buse pour eau bouillante ou vapeur. Plus un café est petit, plus il est important de chauffer la tasse.

18. Signalisations sur le visuel

Display	Cause	Remède
RESERVOIR REEMPLIR	Le réservoir d'eau est vide.	Remplir le réservoir d'eau.
	L'indicateur de niveau d'eau du réservoir est coincé.	Vider le réservoir, le rincer, le remplir et le remettre en place.
	Le réservoir est entartré et le tartre bloque l'indicateur de niveau d'eau.	Retirer le réservoir, le détartrer, bien le rincer, le remplir et le remettre en place.
PRET REEMPLIR GRAINS	Le conteneur de grains est vide.	Rajouter des grains.
	L'affichage ne s'éteint pas bien que l'on ait rajouté des grains.	Prélever une tasse de café.
	Une pierre s'est coincée.	Retirer la pierre comme décrit au chapitre 16.7 "Pour enlever les pierres du broyeur".
TOURTEAUX VIDER	Le collecteur de tourteaux est plein.	Retirer le bac et le collecteur de tourteaux, vider le collecteur de tourteaux.
BAC A MARC VIDER	Le bac est plein.	Vider le bac et le remettre dans la machine.
BAC A MARC MANQUE	Le bac de récupération n'a pas été mis correctement en place.	Le mettre en place correctement.
TIROIR MANQUE	Le collecteur de tourteaux n'est pas dans la machine.	Mettre le collecteur de tourteaux dans la machine.
PRET NETTOYE	220 prélèvements ou 80 rinçages ont été effectués.	Procéder au nettoyage comme décrit au chapitre 16.12.
	Le message ne disparaît pas bien qu'un nettoyage ait été effectué.	Procéder à nouveau au nettoyage, mais cette fois-ci sans pastille de nettoyage.
PRET ENTARTR	La machine doit être détartrée.	Procéder au détartrage comme décrit au chapitre 16.14.
	Le message ne disparaît pas bien que l'on ait procédé au détartrage.	Procéder à nouveau au détartrage, mais cette fois-ci uniquement avec de l'eau, sans produit détartrant.
PRET CHANGE FILTRE	Le filtre est épuisé.	Remplacer le filtre comme décrit au chapitre 16.13.
ERROR	Adressez-vous à votre partenaire de service après-vente.	

19. Elimination

A la fin de la phase d'utilisation, l'IMPRESSA X9 doit être remise au détaillant ou à un point de service après-vente, ou renvoyée directement à JURA Elektroapparate AG, qui se chargera de l'élimination ou du recyclage.

20. Remarques d'ordre juridique

Le présent mode d'emploi renferme toutes informations nécessaires pour une mise en service, une utilisation et un entretien corrects de la machine.

Seule la connaissance et observation exactes des indications figurant dans ce mode d'emploi vous permettront de faire fonctionner et d'entretenir cette machine dans des conditions de sécurité optimales.


Il est impossible de tenir compte de toutes les situations imaginables dans le présent mode d'emploi.

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que le contenu du présent mode d'emploi ne fait pas partie intégrante d'accords, engagements ou rapports juridiques passés ou présents, et ne saurait donc modifier de tels accords, engagements du rapport. Toutes les obligations incombant à JURA Elektroapparate AG découlent du contrat de vente conclu lors de l'acquisition de la machine, où garantie. Cette garantie contractuelle n'est ni élargie ni restreinte par le présent mode d'emploi.

Le présent mode d'emploi renferme des informations protégées par copyright. Tout photocopie ou traductions dans une autre langue sans l'autorisation écrite préalable à JURA Elektroapparate AG est interdite.

21. Caractéristiques techniques


Version «CH»

Tension:	230 V AC
Puissance:	1500 W
Fusible:	10 A
Symbole de sécurité:	



Pression de pompe:	2 x statisch max. 15 bar
Réservoir d'eau:	5.0 Liter
Capacité conteneur de grains:	2x 650 gr.
Contenance collecteur de tourteaux:	max. 40 Portions
Longueur du câble:	ca. 1.8 m
Poids:	20.5 kg
Dimensions (L x H x P):	43 x 58.5 x 51 cm

Version «International»

Tension:	230 V AC
Puissance:	2200 W
Fusible:	15 A*
Symbole de sécurité:	



Pression de pompe:	2 x statique max. 15 bar
Réservoir d'eau:	5.0 Liter
Capacité conteneur de grains:	2x 650 gr.
Contenance collecteur de tourteaux:	max. 40 Portions
Longueur du câble:	ca. 1.8 m
Poids:	20.5 kg
Dimensions (L x H x P):	43 x 58.5 x 51 cm

* De la vapeur peut également être prélevées pendant la préparation du café.